



Рис.4. Замена фильтра СО

1. Открыть крышку корпуса «МАК-2000».
2. Отсоединить 4 скользящих контакта с ячейки. Провод из клеммника (1) не вынимать.
3. Открутить винты (2) крепления ячейки к блоку пробоприёмника(3).
4. Вынуть ячейку с проводами из паза (4) пробоприемника.
5. Снять с тыльной стороны ячейки диск (5) с фильтрующим элементом.
6. Прикрепить на место снятого диска сменный (крепление диска осуществляется 2-х сторонним скотчем).
7. Установить ячейку в паз пробоприемника.
8. Прикрутить винты крепления ячейки к блоку пробоприёмника.
9. Присоединить провода к соответственно промаркированным клеммам